Mode d‘emploi

Numéro de référence: HQ22036

Chers fans de montres!
Merci beaucoup d’avoir choisi une montre Swiss Star. Cette montre possède un mouvement d’horlogerie automatique avec les caractéristiques suivantes:

- Réserve de marche env.: 38 heures
- oscillations/h: 21.600
- rotor remontable bilatérablement

Ajustage
Pour ajuster l’heure et la date vous pouvez dégager la couronne de la façade en deux degrés.

Ajustage de l‘ heure
Dégagez la couronne de la façade jusqu’au deuxième degré. Tournez la couronne en sens antihoraire pour ajuster l’heure.

Ajuster la date
Dégagez la couronne jusqu’au premier degré. Tournez la couronne dans le sens horaire pour ajuster la date.

Points généraux
Comme les montres automatiques changent de date entre 23.00 h et 4.00 h du matin n’ajustez jamais l’heure dans le temps mentionné ci dessus. Si non vous risqueriez de causer des dégâts en manipulant l’engrenage de la montre.
Veuillez bien noter que l’étanchéité à l’eau s’applique à l’état nouveau de la montre. Cette caractéristique s’affaiblit avec l’écoulement du temps. C’est pourquoi vous devez éviter le contact avec l’eau. La précision de marche d’une montre automatique n’est naturellement pas comparable à celle d’une montre à quartz. De petites divergences de marche peuvent apparaître surtout avec des changements de températures.

Nous vous désirons beaucoup de plaisir avec votre nouvelle montre Swiss Star!

Vous trouvez des informations supplémentaires sur:
http://www.swisstar.de